



FAHRZEUGINFORMATIONEN „GREY BEAR“

HERSTELLER: MAN TYP: TGE
TYP WIEMOBIL: Wiemobil 720 KENNZEICHEN: HO AW-1114
NAME: GREY BEAR ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT: 4,2 t



KONTAKTE

WIEMOBIL- KUNDENSERVICE: +49 (0)175 50 70 70 2 oder info@wiemobil.de

WECHSELRICHTER: **Nur anschalten wenn Fahrzeug nicht am Landstrom hängt!** Vor Anschluss am Landstrom versichern, dass der Wechselrichter aus ist (das grüne Licht muss aus sein). Es ist zu empfehlen, nur ein Gerät mit 230V zu nutzen und nicht mehrere Geräte gleichzeitig, das heißt z.B. erst toasten und dann den Milchaufschäumer verwenden, da 2 oder mehr 230V Geräte gleichzeitig über der Kapazität liegen und es an Schäden kommen kann.

Am besten Sie schalten den Wechselrichter vor Nutzung / Gebrauch ein und nach Gebrauch wieder aus, da dieser auch im Stand-By Modus mehr Strom benötigt.

ABWASSERTANK: Heizung vom Abwassertank ab 0° abwärts unbedingt einschalten (siehe weißes Licht) oder Abwassertankheizung aus lassen und den Abwassertank leicht öffnen (Hebel Rot vor Hinterreifen Fahrerseite nach außen ziehen) und ein Behältnis darunter stellen.

WASSERLEITUNGEN: Ab 4° Außentemperatur öffnen sich die Leitungen innen automatisch und das Wasser entleert sich, deshalb im Herbst / Winter bei Temperaturen unter 4° unbedingt Fahrzeugheizung auf mindestens 8° einstellen. Der Wassertank sowie kurz vor den Entnahmestellen entleeren sich jedoch nicht – Frostgefahr!

HEIZUNGSAusFALL: Sollte die Heizung ausfallen und die Außentemperatur fällt unter 0° bitte folgendes beachten:

1. Wasserpumpe ausschalten
2. Schalter für Entleerung Wasserleitung öffnen (In Sitzbank hinten, Sitzfläche wegnehmen, Schalter an vorderer Ecke öffnen)
3. Alle Hähne öffnen (in diesem Fahrzeug wäre das die Küchenspüle sowie die Badarmatur / Dusche.)
4. Deckel vom Wassertank öffnen und die Notentleerung innerhalb am Boden vom Wassertank ziehen (Stöpsel) öffnen
5. Abwassertank außen am Fahrzeug (roter Hebel vor hinterem Reifen (Fahrerseite) nach außen ziehen, das dieser sichtbar wird

HANDBREMSE KLAPPBAR: Die Handbremse klappt durch die Drehfunktion der Sitze immer wieder nach unten, so können Sie die Handbremse lösen:

1. Treten Sie auf die Bremse
2. die Handbremse nach oben ziehen bis Widerstand
3. Knopf drücken, halten und nochmal ein Stück nach oben ziehen und dann nach unten führen

MARKISE: Sollten Sie das Fahrzeug längere Zeit verlassen oder über Nacht empfehlen wir Ihnen unbedingt die Markise einzuholen, da plötzlich auftretender Wind oder Windböen starken Schaden an Fahrzeug oder Personen verursachen kann. Der Markisenstecken ist in der Hecktür auf der Fahrerseite. **Markise immer auf deren Füße stellen, nie ohne Füße außen lassen!**

EINSTIEGSTREPPE: Durch den langen Radstand und der tief hängenden Treppe sind Auf- & Abfahrten vorsichtig anzufahren,

UNTERNEHMENS DATEN

Wiemobil GbR
Hofer Straße 30 b
95119 Naila
Mail: info@wiemobil.de
Telefon: 0175 50 70 70 2

VR Fichtelgebirge-Frankenwald
IBAN: DE83 7816 0069 0006 7142 26
BIC: GENODEF1MAK

Geschäftsführer: Alexander Wieland, Christine
Wieland & Heinrich Wieland
Ust- IdNr.: DE334318944

www.wiemobil.de



gerade wenn Sie Rückwärts in eine abschüssige Einfahrt / Straße einfahren wollen zum wenden bleibt die Treppe gerne hängen, bitte im Zweifel überprüfen ob genug Platz vorhanden ist.

BATTERIE: Dieses Fahrzeug hat eine 300 Ah große Lithium Batterie, Sie können sich gerne folgende App „Liontron“ downloaden und fügen die Batterie (nur Nummer) mit dem Plus- Symbol zu.



Nach Hinzufügen sehen Sie die verfügbaren % der Aufbauabatterie. Bei Erreichen von 20% empfehlen wir das Fahrzeug am externen Strom anzuschließen oder den Motor zu starten.

BADTÜR: Die Badtür ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie beim duschen zwingend den Duschvorhang um einen Wasseraustritt in den Wohnraum zu vermeiden.

SATELITTENSCHÜSSEL:

Einschalten & Ausfahren:

1. Kippschalter „rot“ einschalten (im Schrank über Kühlschrank)
2. TV einschalten (Fernbedienung von TV)
3. Programmtaste (P) einmal vor oder zurückschalten (wichtig, mit Satellitenschüssel- Fernbedienung!)
4. Satellitenschüssel sucht nun nach geeignetem Satelliten- Empfang

Ausschalten & Einfahren:

1. TV ausschalten
2. Taste „Stow“ drücken (im Schrank über Kühlschrank)
3. Satellitenschüssel fährt ein, es blinkt „stow“ im Display
4. Bei „stowed“ ist die Satellitenschüssel komplett eingefahren
5. Kippschalter „rot“ ausschalten (

WICHTIG: Satellitenschüssel nicht bei Wind, Böen ausgefahren lassen, da diese eine große Angriffsfläche für Wind hat, es können schwere Schäden entstehen. Bitte bei längerer Abwesenheit diese immer einfahren.

GASFLASCHE: Die Gasflasche zum kochen befindet sich in der Seitenklappe bei der Schiebetür. Sollte die Gasflasche einmal leer werden, haben Sie immer eine Ersatzflasche mit am Bord, so wechseln Sie die Gasflasche:

1. Gasflasche am goldenen Regler zudrehen (rechts drehen)
2. Druckregler (GOK) von dem goldenen Drehverschluss der Flasche abdrehen (Zange ist im Bordwerkzeug)
3. Goldenen Drehregler von der Flasche lösen (links drehen)
4. Leere Gasflasche verstauen, nicht entsorgen!
5. Gasflasche einsetzen
6. Goldenen Drehregler an neue Flasche schrauben (rechts drehen) (vorher Schraubverschlussdeckel der Flasche lösen)
7. Druckregler (GOK) ab den goldenen Drehverschluss der Flasche drehen (Zange ist im Bordwerkzeug)
8. Gasflasche aufdrehen (links drehen)

Gasflasche aus Sicherheitsgründen, außer bei Nutzung, immer zuge dreht lassen!

WC:

- **WC STARTKLAR MACHEN:** Schieber öffnen, Wasserpumpe einschalten, WC- Spülung betätigen bis 5cm Wasserstand in der Kassette, Tab in die Kassette werfen, Schieber schließen
- **WC LEEREN:** Schieber innen am WC schließen (sonst ist Kassette außen nicht rausnehmbar), WC Tür außen öffnen, blauer Hebel an Kassettengriff nach oben drücken und Kassette rausziehen, Kassette entleeren und gut spülen (mehrmals), Kassette danach wieder einsetzen.

WICHTIG: Kassettenspülung keinesfalls mit beiliegendem Frischwasserschlauch durchführen!

UNTERNEHMENS DATEN

Wiemobil GbR
Hofer Straße 30 b
95119 Naila
Mail: info@wiemobil.de
Telefon: 0175 50 70 70 2

VR Fichtelgebirge-Frankenwald
IBAN: DE83 7816 0069 0006 7142 26
BIC: GENODEF1MAK

Geschäftsführer: Alexander Wieland, Christine
Wieland & Heinrich Wieland
Ust- IdNr.: DE334318944

www.wiemobil.de