



FAHRZEUGINFORMATIONEN „Benji“

HERSTELLER: Benimar TYP: Tessoro 495
TYP WIEMOBIL: - KENNZEICHEN: HO PM 495
NAME: BENJI ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT: 3,5 t



KONTAKTE

WIEMOBIL- KUNDENSERVICE: +49 (0)175 50 70 70 2 oder
info@wiemobil.de

230V STROM VOM FAHRZEUG LÖSEN:

Beim Abstecken vom externen Strom den Stecker vom Fahrzeug rausziehen.

FRISCHWASSER: Befüllen sie das Frischwasser immer dem beigelegten Frischwasserschlauch!

1. Füllöffnung aufsperrern und aufschrauben
2. Wasser befüllen
3. Wasserpumpe einschalten (oberhalb Commanderdisplay links neben Einstieg) und Wasserhähne spülen
4. **WICHTIG!** Vor einschalten des Wasserboilers: Deckel draußen am Fahrzeug ebtfernen, da es sonst auf Störung geht
5. Wasserboiler einschalten (hinter Beifahrersitz, bei Notsitz untendrunter -> oben 50°C, Mitte aus, unten 70°C
6. **Bei Frost:** Abwassertank Heizung (in der Garage auf rechter Seite unten, Beifahrerseite) einschalten!

ABWSSERTANK: Auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges, auf Höhe des WCs, unter dem Aufbau befindet sich ein Hebel. Beim Entleeren des Abwassertankes diesen Hebel umlegen. Das Abwasser läuft im Anschluss ab.

WASSERLEITUNGEN: Ab 4° Außentemperatur bitte die Heizung auf mindestens 8°C stellen, da sonst wegen Frost die Wasserleitungen auffrieren können. Deshalb immer rechtzeitig Heizung anschalten oder Wassersystem komplett entleeren!

HEIZUNGS AUSFALL = WASSERSYSTEM ENTLEREEN:

Sollte die Heizung ausfallen und die Außentemperatur fällt unter 0° bitte folgendes beachten:

1. Frischwassertank öffnen (blauer Drehverschluss auf der Fahrerseite, direkt hinter dem Führerhaus, unter dem Aufbau öffnen)
2. Boilerwasser entleeren (vorher ausschalten! Boiler befindet sich unter dem Notsitz und wird mit dem umlegen des gelben Hebels entleert)
3. Alle Wasserhähne öffnen (in diesem Fahrzeug wäre das die Küchenspüle, die Armatur im WC und die Duscharmatur)
4. Wasserpumpe über Commander Display kurz einschalten, damit diese leer laufen kann (nur ganz kurz! Dann wieder ausschalten)
5. Abwassertank außen am Fahrzeug öffnen (siehe oben Abwassertank)

HANDBREMSE KLAPPBAR: Die Handbremse klappt durch die Drehfunktion der Sitze immer wieder nach unten, so können Sie die Handbremse lösen:

1. Treten Sie auf die Bremse
2. die Handbremse nach oben ziehen bis Widerstand
3. Knopf drücken, halten und nochmal ein Stück nach oben ziehen und dann nach unten führen

UNTERNEHMENS DATEN

Wiemobil GbR
Hofer Straße 30 b
95119 Naila
Mail: info@wiemobil.de
Telefon: 0175 50 70 70 2

VR Fichtelgebirge-Frankenwald
IBAN: DE83 7816 0069 0006 7142 26
BIC: GENODEF1MAK

Geschäftsführer: Alexander Wieland, Christine
Wieland & Heinrich Wieland
Ust- IdNr.: DE334318944

www.wiemobil.de



MARKISE: Sollten Sie das Fahrzeug längere Zeit verlassen oder über Nacht empfehlen wir Ihnen unbedingt die Markise einzuholen, da plötzlich auftretender Wind oder Windböen starken Schaden an Fahrzeug oder Personen verursachen kann. Der Markisenstecken ist in der Hecktür an der Oberseite. **Markise immer auf deren Füße stellen, nie ohne Füße außen lassen!**

BATTERIE: Das Fahrzeug verfügt über eine 150 Ah Lithium Batterie und eine Starterbatterie. Der Status der Starterbatterie ist im Innenraum, auf dem Display sichtbar. Um den Status der Lithiumbatterie zu sehen, bitte App Liontron Multi runterladen. Sollten Sie Hilfe benötigen – richten wir gerne die App mit Ihnen gemeinsam ein.

DUSCHE: VOR dem Duschen Holzbrett am Boden entfernen! Beim Duschen bitte Türe schließen, damit kein Wasser in den Fahrzeuginnenraum gelangen kann.

GASFLASCHE/N: Die Gasflasche/n zum kochen befinden sich in der 1. Tür auf Beifahrerseite von hinten. Sollte die Gasflasche einmal leer werden, haben Sie immer eine Ersatzflasche mit am Bord, so wechseln Sie die Gasflasche:

1. Gasflasche am goldenen Regler zudrehen (rechts drehen)
2. Druckregler (GOK) mit orangenem Schlauch von dem goldenen Drehverschluss der Flasche abdrehen (Zange ist im Bordwerkzeug) (Linksgewinde, d.h. rechts ist aufdrehen und links zudrehen!)
3. Leere Gasflasche im Fahrzeug lassen, nicht entsorgen!
4. Druckregler (GOK) an den goldenen Drehverschluss der neuen Gasflasche handfest drehen (links) (Zange ist im Bordwerkzeug, nur Handfest nach links drehen)
5. Gasflasche aufdrehen (links drehen)

Gasflasche aus Sicherheitsgründen, außer bei Nutzung, immer zuge dreht lassen!

KEIN GAS NACH EINER FAHRT?

Das Gassystem hat einen „Crashsensor“, dieser ist gelb und sitzt mittig im mehrre ckigen oder runden schwarzen Gassystem zwischen den Flaschen. Sollte dieser raus schauen, mit den Schlüssel den Crashsensor reindrücken und nach links drehen.

WC:

- **WC STARTKLAR MACHEN:** Schieber öffnen, WC- Spülung betätigen bis ca. 5 cm Wasserstand in der Kassette, 1x Tab oder 1x Säckchen in die Kassette werfen, Schieber an WC schließen
- **WC LEEREN:** Schieber innen am WC schließen (sonst ist Kassette außen nicht rausnehmbar), WC Klappe außen durch drücken auf die Oberseite öffnen, SOG- Entlüftung (schwarzer Schlauch in blauem Deckel rausziehen), blauer Hebel an Kassettengriff nach oben ziehen und Kassette vorsichtig rausziehen, Kassette entleeren und gut spülen (mehrmals), Kassette danach wieder einsetzen.
- **WC NACH LEERUNG WIEDER EINSETZEN:** Kassette wieder einsetzen und rein schieben bis die blaue Sicherung klackt, danach den schwarzen SOG- Schlauch wieder vorsichtig reindrücken

WICHTIG: Kassettenspülung (Reinigung) keinesfalls mit beiliegendem Frischwasserschlauch durchführen!

HEIZUNG: Temperatur über Regler einstellen am Commanderdisplay

FERNSEHER:

1. Hebel drücken, Fernseher rausziehen
2. Rad drehen (Neigung einstellen)
3. Powertaste drücken
4. Antenne fährt sich automatisch raus
5. Antenne fährt sich automatisch bei Motorstart ein!!

FENSTER:

UNTERNEHMENS DATEN

Wiemobil GbR
Hofer Straße 30 b
95119 Naila
Mail: info@wiemobil.de
Telefon: 0175 50 70 70 2

VR Fichtelgebirge-Frankenwald
IBAN: DE83 7816 0069 0006 7142 26
BIC: GENODEF1MAK

Geschäftsführer: Alexander Wieland, Christine
Wieland & Heinrich Wieland
Ust- IdNr.: DE334318944

www.wiemobil.de



1. erst öffnen und dann Kurbel betätigen (Dach)
2. Alle Fenster RICHTIG schließen vor Fahrtantritt (keine Lüftungsschlitze) Ausnahme: Seitenfenstern bei Fahrerhaus
3. Verdunklung Rollos NIE GANZ schließen (da diese sonst durchhängt) mind. 1/2 offenlassen

INVERTER/WECHSELRICHTER:

1. am Eingang (Tür) auf der rechten Seite (ganz unten)
2. nur einschalten, wenn man nicht am Strom angeschlossen ist und man 230v benötigt
3. danach wieder ausschalten

ELEKTRIK: FI Schalter für 230v und 12v befindet sich am Notsitz -> Seitenklappe öffnen

UNTERNEHMENSDATEN

Wiemobil GbR
Hofer Straße 30 b
95119 Naila
Mail: info@wiemobil.de
Telefon: 0175 50 70 70 2

VR Fichtelgebirge-Frankenwald
IBAN: DE83 7816 0069 0006 7142 26
BIC: GENODEF1MAK

Geschäftsführer: Alexander Wieland, Christine
Wieland & Heinrich Wieland
Ust- IdNr.: DE334318944

www.wiemobil.de