



FAHRZEUGINFORMATIONEN „Cally“

HERSTELLER: VW	TYP: Grand California 600
TYP WIEMOBIL: -	KENNZEICHEN: HO AW-1117
NAME: CALLY	ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT: 3,5 t



KONTAKTE

WIEMOBIL- KUNDENSERVICE: +49 (0)175 50 70 70 2 oder info@wiemobil.de

230V STROM VOM FAHRZEUG LÖSEN:

Beim abstecken vom externen Strom den blauen Hebel links von der Dose zuerst leicht runterdrücken, dann den Stecker vom Fahrzeug rausziehen.

ABWASSERTANK: Auf Höhe des linken Schaniers der WC Klappe außen am Fahrzeug befindet sich ca. 10cm unter dem Fahrzeug ein großer, grauer Drehhebel, damit entleeren Sie den Abwassertank (durchsichtig). Achtung! Im Winter immer offen lassen und einen Auffangbehälter darunter stellen.

WASSERLEITUNGEN: Ab 4° Außentemperatur öffnen sich die Leitungen innen automatisch und das Wasser entleert sich, deshalb im Herbst / Winter bei Temperaturen unter 4° unbedingt Fahrzeugheizung auf mindestens 8° einstellen. Der Wassertank selbst sowie kurz vor den Entnahmestellen entleeren sich jedoch dabei nicht – Frostgefahr! Deshalb immer rechtzeitig Heizung anschalten oder Wassersystem komplett entleeren!

HEIZUNGS AUSFALL = WASSERSYSTEM ENTLEREN:

Sollte die Heizung ausfallen und die Außentemperatur fällt unter 0° bitte folgendes beachten:

1. Wassertank öffnen (Unter Matratze Drehschalter aufdrehen (Wassertank öffnen))
2. Schalter für Entleerung Wasserleitungen öffnen (Kleine Klappe an Sitzbank seitlich unten, Serviceklappe öffnen, blauen Drehschalter drehen)
3. Kalt- & Warmwasserleitungen aufdrehen (Tür grau unter Bett, neben Badtür öffnen und kleine Klappe nach oben öffnen)
4. Alle Hähne öffnen (in diesem Fahrzeug wäre das die Küchenspüle, die Badarmatur / Dusche + die Außendusche (siehe Aufkleber). Außendusche Spint am Schlauchanschluss eindrücken (siehe gelben Aufkleber)
5. Abwassertank außen am Fahrzeug öffnen (siehe oben Abwassertank)

HANDBREMSE KLAPPBAR: Die Handbremse klappt durch die Drehfunktion der Sitze immer wieder nach unten, so können Sie die Handbremse lösen:

1. Treten Sie auf die Bremse
2. die Handbremse nach oben ziehen bis Widerstand
3. Knopf drücken, halten und nochmal ein Stück nach oben ziehen und dann nach unten führen

MARKISE: Sollten Sie das Fahrzeug längere Zeit verlassen oder über Nacht empfehlen wir Ihnen unbedingt die Markise einzuholen, da plötzlich auftretender Wind oder Windböen starken Schaden an Fahrzeug oder Personen verursachen kann. Der Markisenstecken ist in der Hecktür an der Oberseite. **Markise immer auf deren Füße stellen, nie ohne Füße außen lassen!**

EINSTIEGSTREPPE: Durch den langen Radstand und der tief hängenden Treppe sind Auf- & Abfahrten vorsichtig anzufahren, gerade wenn Sie Rückwärts in eine abschüssige Einfahrt / Straße einfahren wollen zum wenden bleibt die Treppe gerne hängen, bitte im Zweifel überprüfen ob genug Platz vorhanden ist.

UNTERNEHMENS DATEN

Wiemobil GbR
Hofer Straße 30 b
95119 Naila
Mail: info@wiemobil.de
Telefon: 0175 50 70 70 2

VR Fichtelgebirge-Frankenwald
IBAN: DE83 7816 0069 0006 7142 26
BIC: GENODEF1MAK

Geschäftsführer: Alexander Wieland, Christine
Wieland & Heinrich Wieland
Ust- IdNr.: DE334318944

www.wiemobil.de



CAMPINGMODUS / EINSTIEGSTREPPE

Auf dem Commando- Display seht Ihr einen Campingmodus, dieser regelt hauptsächlich die Treppe sowie das Licht beim auf- und zusperren des Fahrzeuges. Wenn Ihr diesen aktiviert, bleibt die Treppe in der gewünschten Stellung und fährt nicht automatisch mit der Schiebetür rein und raus, das Aufsperrlicht und Zusperrlicht bleibt aus, damit die umliegenden Gäste nicht gestört / geblendet werden.

BATTERIE: Dieses Fahrzeug hat eine 92 Ah große AGM Batterie, im Commandodisplay an der Badwand sehen Sie die verfügbaren % der Aufbaubatterie. Bei Erreichen von **20% empfehlen wir das Fahrzeug am externen Strom anzuschließen oder den Motor zu starten.**

BADTÜR: Die Badtür ist nicht 100% wasserdicht, bitte beim duschen zwingend die Badtür geschlossen halten um einen Wasseraustritt in den Wohnraum zu vermeiden. Dies ist keine Badewanne, stehendes Wasser in der Dusche unbedingt vermeiden.

GASFLASCHE/N: Die Gasflasche/n zum kochen befinden sich in der 1. Tür auf Beifahrerseite von hinten. Sollte die Gasflasche einmal leer werden, haben Sie immer eine Ersatzflasche mit am Bord, so wechseln Sie die Gasflasche:

1. Gasflasche am goldenen Regler zudrehen (rechts drehen)
2. Druckregler (GOK) mit orangenem Schlauch von dem goldenen Drehverschluss der Flasche abdrehen (Zange ist im Bordwerkzeug) (Linksgewinde, d.h. rechts ist aufdrehen und links zudrehen!)
3. Leere Gasflasche im Fahrzeug lassen, nicht entsorgen!
4. Druckregler (GOK) an den goldenen Drehverschluss der neuen Gasflasche handfest drehen (links) (Zange ist im Bordwerkzeug, nur Handfest nach links drehen)
5. Gasflasche aufdrehen (links drehen)

Gasflasche aus Sicherheitsgründen, außer bei Nutzung, immer zuge dreht lassen!

KEIN GAS NACH EINER FAHRT?

Das Gassystem hat einen „Crashsensor“, dieser ist gelb und sitzt mittig im mehreckigen oder runden schwarzen Gassystem zwischen den Flaschen. Sollte dieser raus schauen, diesen bitte ca. 3 sek. reindrücken.

WC:

- **WC STARTKLAR MACHEN:** Schieber öffnen, WC- Spülung betätigen bis ca. 5 cm Wasserstand in der Kassette, 1x Tab oder 1x Säckchen in die Kassette werfen, Schieber an WC schließen
- **WC LEEREN:** Schieber innen am WC schließen (sonst ist Kassette außen nicht rausnehmbar), WC Klappe außen durch drücken auf die Oberseite öffnen, SOG- Entlüftung (schwarzer Schlauch in blauem Deckel rausziehen), blauer Hebel an Kassettengriff nach oben ziehen und Kassette vorsichtig rausziehen, Kassette entleeren und gut spülen (mehrmals), Kassette danach wieder einsetzen.
- **WC NACH LEERUNG WIEDER EINSETZEN:** Kassette wieder einsetzen und rein schieben bis die blaue Sicherung klackt, danach den schwarzen SOG- Schlauch wieder vorsichtig reindrücken

WICHTIG: Kassettenspülung (Reinigung) keinesfalls mit beiliegendem Frischwasserschlauch durchführen!

COMMANDO- DISPLAY DEFEKT / NICHT BEDIENBAR:

Sollte einmal das Display an der Badezimmer Wand ausfallen gibt es ein weiteres Not- Display für die Heizung, dieses befindet sich unten in der Serviceklappe im Seitenfach der Hecksitzgruppe (ca. 10 x 10 cm groß), dort steht ein kleiner Kippschalter auf der Nummer 1 für das Commando- Display.

1. Bitte drückt **nur dann**, den Kippschalter von 1 auf 2 – Aktivierung des Notdisplays und Überschreibung des Commandodisplays.

UNTERNEHMENS DATEN

Wiemobil GbR
Hofer Straße 30 b
95119 Naila
Mail: info@wiemobil.de
Telefon: 0175 50 70 70 2

VR Fichtelgebirge-Frankenwald
IBAN: DE83 7816 0069 0006 7142 26
BIC: GENODEF1MAK

Geschäftsführer: Alexander Wieland, Christine
Wieland & Heinrich Wieland
Ust- IdNr.: DE334318944

www.wiemobil.de



2. Dreh- / Drückschalter auf das erste Symbol klicken (Fahrzeug), dies ist die Fahrzeugheizung (Temperatur einstellen (drehen) und durch drücken bestätigen)
3. Die Einstellung für Warmwasser findet Ihr rechts neben der Fahrzeugheizung (Wellensymbol), dort ggf. auf Eco oder Hot schalten
4. Heizung und Warmwasser nach Gebrauch wieder ausschalten in dem Ihr auf das jeweilige Symbol geht und ganz nach links dreht und wieder mit drücken bestätigt, wenn alles aus ist leuchtet im oberen Rand des Displays kein Symbol!

AUßENDUSCHE:

Einschalten:

1. Den Schlauch sowie die Brause erst komplett aus der Verpackung nehmen (Duschkopf an der Brause wird in der Vorrichtung leicht gedrückt und nach Anschluss des Schlauches kann Wasser ungehindert ins Auto laufen)
2. Den Schlauch für die Außendusche anschließen am goldenen Anschluss
3. Wasserpumpe für Zusatzdruck einschalten (**schwarzer Hebel** neben Temperaturverstellung **nach oben**)

Ausschalten:

1. Dusche ausschalten (Drücker weiß am Duschkopf los lassen)
2. Wasserpumpe ausschalten (**schwarzer Hebel** neben Temperaturverstellung **nach unten**)
3. Schlauch lösen (goldenen Ring nach hinten schieben)
4. Duschbrause betätigen und nach oben halten (Wasser im Schlauch komplett rauslaufen lassen)

UNTERNEHMENSDATEN

Wiemobil GbR
Hofer Straße 30 b
95119 Naila
Mail: info@wiemobil.de
Telefon: 0175 50 70 70 2

VR Fichtelgebirge-Frankenwald
IBAN: DE83 7816 0069 0006 7142 26
BIC: GENODEF1MAK

Geschäftsführer: Alexander Wieland, Christine
Wieland & Heinrich Wieland
Ust- IdNr.: DE334318944

www.wiemobil.de